

Distributore Scontrino



Distributore Scontrino



manuale 2017.11.02



Gentile cliente,

TALIA

la ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di un nostro prodotto. Se Lei avrà la costanza di seguire attentamente le indicazioni contenute nel presente manuale, siamo certi che potrà apprezzarne nel tempo e con soddisfazione la qualità.

La preghiamo di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale che riguardano l'uso corretto del nostro prodotto, in conformità alle prescrizioni essenziali di sicurezza.



Oggetto: Dichiarazione di conformità

Si dichiara che l'apparecchiatura di nostra produzione modello Distributore Biglietto è conforme alla normativa CEI come dichiarato da apposita marcatura CE.

firmato Giordano ing. Gaetano horten futor

CE



1) AVVERTENZE



- La conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute nel presente manuale è essenziale per un corretto uso del prodotto.

- Verificare al momento del ricevimento che la confezione ed il prodotto stesso non abbiano subito danni durante il trasporto.

– Questo prodotto è atto al funzionamento con temperature di esercizio comprese tra 0 e 55° C.

- Porre attenzione alle connessioni elettriche.

- I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate in questa pubblicazione, non sono coperte da garanzia.

1.1) Stesura manuale

Il presente manuale fornisce tutte le informazioni necessarie all'installazione, all'utilizzo ed il funzionamento dell'apparecchiatura **Distributore Biglietto** nonché un'introduzione tecnica alle parti costituenti del prodotto per una corretta manutenzione dello stessi. Tuttavia, la *Gisa S.n.c.* non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo di questo manuale. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e nella produzione del manuale stesso.

Salvo diversa specificazione, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati negli esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l'utilizzo del prodotto.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di *Gisa S.n.c.*

Si fa esplicito divieto di riprodurre qualsiasi parte di questo documento, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso di *Gisa S.n.c.*



2) NOTE GENERALI

2.1) Controlli al ricevimento della spedizione

All'atto del ricevimento del prodotto occorre controllare che lo stesso non abbia subito danni durante il trasporto. Nel caso si dovessero notare danni di qualsiasi natura si faccia immediatamente reclamo al trasportatore.

Alla fine del trasporto l'imballo deve risultare integro, vale a dire non deve: – presentare ammaccature, segni di urti, deformazioni o rotture dell'involucro contenitore;

- presentare zone bagnate o segni che possano portare a supporre che l'involucro sia stato esposto alla pioggia, al gelo o al calore;

- presentare segni di manomissione.

Verificare che il contenuto della confezione corrisponda all'ordine.

CE



3) DESCRIZIONE TECNICA GENERALE



3.1) Caratteristiche tecniche

Dimensioni	Altezza 840mm, Base 170mm x 170 mm
Spessore delle pareti	10 mm
Peso	7,5 Kg circa
Temperatura di funzionamento	0÷50 °C
Temperatura di immagazzinamento	- 10 ÷ 60 °C
Alimentazione	12 Vac ± 5%



ITALIA









4) INTRODUZIONE

4.1) Descrizione generale dell'apparecchio

L'apparecchiatura **Distributore Biglietto** è un sistema avanzato di distribuzione di scontrini stampati, con rilevamento e gestione di autovetture in entrata.

L'apparecchiatura offre la possibilità di modificare i parametri di funzionamento (fare riferimento al *capitolo 7* per la programmazione).

L'apparecchiatura è di facilissima installazione su qualsiasi impianto.

4.2) Rilevamento autovetture

L'apparecchiatura **Distributore Biglietto** permette il rilevamento dell'autovettura in entrata mediante una **bobina** posta al suolo e collegata al connettore **BOBINA** (vedi **paragrafo 3.2**). Il rilevamento avviene quando l'autovettura passa al di sopra della bobina.

La bobina deve avere le seguenti caratteristiche:

- **dimensioni:** 0,5 m x 1,5 m
- numero di spire: 5
- cavo: sezione AWG 22 NERO;

4.3) Descrizione generale del funzionamento

L'apparecchiatura è in attesa della pressione del pulsante per stampare lo scontrino.

Se è abilitata la gestione del **rilevamento dell'autovettura** (vedi **paragrafo 7.7**), lo scontrino è stampato premendo il pulsante soltanto se un'autovettura si trova **al di sopra della bobina** di rilevamento.

Una volta stampato e prelevato il biglietto, l'aparecchiatura invia un **impulso di apertura**, di durata programmabile (vedi **paragrafo 7.4**) per l'apertura della sbarra per permettere l'ingresso dell'autovettura.

Se è abilitata la gestione della bobina e della fotocellula per il **passaggio** dell'autovettura (vedi paragrafo 7.7), l'apparecchiatura considera l'autovettura entrata quando essa si allontana dalla bobina e passa davanti alla fotocellula per la gestione del passaggio. In ogni caso, l'apparecchiatura attenderà per un tempo massimo programmato (vedi paragrafo 7.5).

Una volta entrata l'autovettura, l'apparecchiatura **non stamperà** scontirni per un certo tempo programmato (vedi **paragrafo 7.6**).



5) SCONTRINO (omissis)





5.1) Codice a barre (omissis)



6) DISPLAY

In base a ciò che è visualizzato sul display è possibile ricavere informazioni sullo stato dell'apparecchiatura.

6.1) Orologio (o Coin, a secibda della versione)

Quando l'apparecchiatura è in attesa, si visualizza **hh:mm** (o **Coin**) ad indicare le ore e i minuti correnti (o ad invitare l'inserimento della moneta).

6.2) Open

Quando è stampato il biglietto, è visualizzato sul display Open

ad indicare l'apertura della sbarra.

6.3) Pass

Una volta rimosso il biglietto, è visualizzato sul display

Pass

ad indicare l'attesa per il passaggio dell'autovettura.

6.4) Atte

Terminato il passaggio dell'autovettura, è visualizzato sul display

Atte

ad indicare l'attesa per una nuova stampa.

6.5) Ca.In

Quando è si visualizza sul display

Ca.In.

ciò sta ad indicare che non è rilevata carta in ingresso alla stampante.

6.6) Ca.Ou

Quando è si visualizza sul display

Ca.Ou.

ciò sta ad indicare che è rilevata della carta in uscita alla stampante (il biglietto non è stato ancora rimosso una volta stampato).





7) **PROGRAMMAZIONE**

7.1) Messa in orario dell'orologio

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA.
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog .
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display AA.15 (anno 2015).
Premere ² OK per incrementare l'anno, MOD per decrementarlo.	Si visualizza sul display AA.XX (anno selezionato).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'anno.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display MM.01 (mese 01).
Premere ² OK per incrementare il mese, MOD per decrementarlo.	Si visualizza sul display MM.XX (mese selezionato).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta del mese.	



Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display GG.01 (giorno 01).
Premere ² OK per incrementare il giorno, MOD per decrementarlo.	Si visualizza sul display GG.XX (giorno selezionato).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta del giorno.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD.	Si visualizza sul display oo.00 (ora 00).
Premere ² OK per incrementare l'ora, MOD per decrementarla.	Si visualizza sul display oo.XX (ora selezionata).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'ora.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display mm.00 (minuti 00).
Premere ² OK per incrementare i minuti, MOD per decrementarli.	Si visualizza sul display mm.XX (minuti selezionati).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dei minuti.	Si visualizza sul display SiPr (si programmazione).



7.2) Base dei tempi

La base dei tempi è programmabile da 1 a 19; a valori maggiori corrispondono tempi più lunghi (il tempo scorre più lentamente).

Premere i pulsanti RESET, OK e MOD. Rilasciare il pulsante **RESET** Si visualizza sul display GISA. mantenendo premuti OK e MOD. Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Attendere. Prog. Rilasciare¹ i pulsanti **OK** e **MOD** e Si visualizza sul display Orol (orologio). attendere. Si visualizza sul display bteM (base dei tempi). Premere 1 volte il pulsante OK. Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione. Si visualizza sul display --10 (ore 00). Rilasciare i pulsanti OK e MOD. Premere² **OK** per incrementare la base Si visualizza sul display --XX (valore selezionato). dei tempi, MOD per decrementarlo. Premere contemporaneamente i Si visualizza sul display SiPr (si pulsanti OK e MOD per confermare. programmazione).

CE



7.3) Regolazione velocità comunicazione stampante



Parametro tecnico, da non modificare se non espressamente necessario.

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA .
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog .
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere 2 volte il pulsante OK.	Si visualizza sul display breG (baud regulation).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display63 (regolazione 63).
Premere ² OK per incrementare la regolazione, MOD per decrementarlo.	Si visualizza sul displayXX (valore selezionato).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare.	Si visualizza sul display SiPr (si programmazione).



7.4) Durata impulso di apertura

L'apparecchiatura consente la programazione della durata dell'impulso di apertura della sbarra per l'ingresso.

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA .
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog .
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere 3 volte il pulsante OK.	Si visualizza sul display IMPU (impulso).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display Se01 (secondi 01).
Premere ² OK per incrementare i secondi, MOD per decrementarli.	Si visualizza sul display SeXX (numero secondi selezionato).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare.	Si visualizza sul display SiPr (si programmazione).



7.5) Durata secondi attesa

L'apparecchiatura consente la programazione della durata massima di attesa per il passaggio dell'autovettura per l'ingresso.

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA .
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog .
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere 4 volte il pulsante OK.	Si visualizza sul display Atte (attesa).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display Se30 (secondi 30).
Premere ² OK per incrementare i secondi, MOD per decrementarli.	Si visualizza sul display SeXX (numero secondi selezionato).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare.	Si visualizza sul display SiPr (si programmazione).



7.6) Tempo minimo per nuova stampa

ITALIA

L'apparecchiatura consente la programazione dell'intervallo di tempo minimo per la stampa del successivo biglietto.

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA .
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog.
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere 5 volte il pulsante OK.	Si visualizza sul display tMin (tempo minimo).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD.	Si visualizza sul display Se05 (secondi 05).
Premere ² OK per incrementare i secondi, MOD per decrementarli.	Si visualizza sul display SeXX (numero secondi selezionato).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare.	Si visualizza sul display SiPr (si programmazione).



7.7) Gestione ingressi

L'apparecchiatura consente le seguenti programmazioni:

- programmazione del tipo di ingresso: spira (bobina) o ingresso generico;

- abilitazione ingresso spira/generico per la stampa del biglietto; se abilitato, l'autovettura deve essere sopra la spira (o davanti, per esempio, la fotocellula) affinché il biglietto sia stamato;

- abilitazione ingresso fotocellula per la stampa del biglietto; se abilitato, l'autovettura non deve essere rilevata da tale ingresso affinché il biglietto sia stampato;

- abilitazione ingresso fotocellula per il passaggio dell'autovettura; se abilitato, l'autovettura deve liberare tale ingresso dopo la stampa del biglietto;

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA .
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog .
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere 6 volte il pulsante OK.	Si visualizza sul display InGr (ingressi).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display i.b.Si (ingresso bobina).
Premere ² OK/MOD per cambiare scelta.	Si visualizza sul display i.b.XX (ingresso bobina o ingresso generico selezionato).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare.	



Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display S.i.no (ignora ingresso bobina/generico per la stampa).
Premere ² OK/MOD per cambiare scelta.	Si visualizza sul display S.i.XX (considera/ignora ingresso bobina/generico per la stampa).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display S.F.no (ignora ingresso fotocellula per la stampa).
Premere ² OK/MOD per cambiare scelta.	Si visualizza sul display S.F.XX (considera/ ignora ingresso fotocellula per la stampa).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare.	Si visualizza sul display SiPr (si programmazione).
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display P.F.no (ignora ingresso fotocellula per il passaggio dell'autovettura).
Premere ² OK/MOD per cambiare scelta.	Si visualizza sul display P.F.XX (considera/ ignora ingresso fotocellula per il passaggio dell'autovettura).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare.	Si visualizza sul display SiPr (si programmazione).



7.8) Gestione frequenza gestione spira



Parametro tecnico, da non modificare se non espressamente necessario.

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA .
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog .
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere 4 volte il pulsante MOD.	Si visualizza sul display Freq (frequenza).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD.	Si visualizza sul display i.XXX (valore letto sulla bobina).
Premere ² OK per incrementare la regolazione, MOD per decrementarlo.	
Premere Reset per confermare la regolazione.	



7.9) Programmazione parametri da tessera

TALIA

Premere i pulsanti RESET, OK e MOD. Rilasciare il pulsante **RESET** Si visualizza sul display GISA. mantenendo premuti OK e MOD. Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Attendere. Prog. Rilasciare¹ i pulsanti **OK** e **MOD** e Si visualizza sul display **Orol** (orologio). attendere. Si visualizza display Premere 3 volte il pulsante MOD. sul Prog (programmazione). Premere contemporaneamente i Si visualizza sul display SiPr³ (si pulsanti OK e MOD per confermare programmazione). la scelta dell'operazione.

NOTE

1) Se non sono rilasciati entrambi i pulsanti OK e MOD è visualizzato sul display il **serial number e** la versione firmware; il serial number è un valore univoco per ogni apparecchiatura prodotta dalla *GISA S.n.c.*

2) Mantenere premuto il pulsante per cambiare velocemente valore.

- 3) In caso di errore, è visualizzato ErrX, con X il numero dell'errore, tra i seguenti:
 - 1) errore tipo;
 - 2) errore id;
 - 3) errore id macchina;
 - 4) errore serial number;
 - 5) nessuna tessera inserita;
 - 6) errore crc;
 - 7) errore doppia lettura tessera;
 - 8) id non di programmazione

4) In caso di errore, è visualizzato ErrX, con X il numero dell'errore, tra i seguenti:

- 1) errore tipo;
- 2) errore id;
- 3) errore id macchina;
- 4) errore serial number;
- 5) nessuna tessera inserita;
- 6) errore crc;
- 7) errore doppia lettura tessera;
- 8) errore scrittura

(f



7.10) Scrittura parametri su tessera

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA .
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog .
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere 2 volte il pulsante MOD.	Si visualizza sul display Scri (scrittura).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	Si visualizza sul display SiPr ³ (si programmazione).



7.11) Ripristino valori di fabbrica

TALIA

Premere i pulsanti RESET , OK e MOD .	G
Rilasciare il pulsante RESET mantenendo premuti OK e MOD .	Si visualizza sul display GISA.
Attendere.	Si visualizza (a scorrimento) sul display Init Prog .
Rilasciare ¹ i pulsanti OK e MOD e attendere.	Si visualizza sul display Orol (orologio).
Premere 1 volte il pulsante MOD.	Si visualizza sul display riPr (ripristino).
Premere contemporaneamente i pulsanti OK e MOD per confermare la scelta dell'operazione.	
Rilasciare i pulsanti OK e MOD .	Si visualizza sul display Conf (conferma).
Tenere contemporaneamente premuti i pulsanti OK e MOD per almeno 3 secondi circa per confermare la scelta dell'operazione.	Si visualizza sul display GISA , ad indicare l'avvenuto ripristino.

I valori di fabbrica sono i seguenti:

- base dei tempi = 10;
- regolazione velocità comunicazione stampante = 63;
- durata impulso di apertura = 1 secondi;
- durata attesa entrata autovettura = 30 secondi;
- durata attesa minima per nuova stampa = 05;
- gestione stato = disabilitata;
- durata servizio = 10 minuti;
- programmazione ingresso: bobina (non ingresso generico);
- abilitazione bobina ingresso per la stampa;
- abilitazione fotocellula ingresso per la stampa; abilitazione fotocellula ingresso per il passaggio dell'autovettura;